

Flügelrad - Anemometer LV 101 - LV 107 - LV 110



"Select" Taste

Siehe: "Funktionen de SELECT-Taste" (nächste Seite)

"Funktionen" Taste

- 1x: "Hold" : friert den aktuellen Messwert ein.
- 2x: "Min/Max" : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 1**, seit der letzten Abfrage, an.
- 3x: "Min/Max" : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 2**, seit der letzten Abfrage, an.
- 4x: **Zurück** zur aktuellen Messung.

"On / off" Taste

- ON : Gerät EIN
- OFF : Gerät AUS
- ESC : Eine Menüebene zurück

"Hintergrundbeleuchtung" Taste

- 1x Helligkeitsstufe 1
- 2x Helligkeitsstufe 2
- 3x Hintergrundbeleuchtung AUS

Funktionen vom Modus: LUFTGESCHW.-Messungen

	LV101	LV107	LV110	
Durchschnittskalkulation [AVG]	1x	1x	1x	Select → OK Start → OK Durchschnittswert → OK Min/Max Werte
Auswahl des Messtrichters (cone)	2x		2x	Select → OK → Drücken Sie Select um Messtrichter aufzulisten ⇔ bestätigen mit OK
Ø des runden Messkanals	3x	2x	3x	Select → OK → Drücken Sie Select um "Circ." (rund) auszuwählen, dann OK ↳ Durchmesser eingeben Select dann ⇔ bestätigen mit OK
Dimensionen des eckigen Messkanals	3x	2x	3x	Select → OK → Drücken Sie Select um "Rect" (eckig) auszuwählen, dann OK ↳ Länge eingeben mit Select ⇔ bestätigen mit OK ↳ Breite eingeben mit Select ⇔ bestätigen mit OK
Luftgeschw.-Einheit wählen	4x	3x	4x	Select → OK → Drücken Sie Select zum Auswählen der gew. Einheiten ⇔ bestätigen mit OK
Auswahl Temp Einheiten	5x	4x	5x	Select → OK → Drücken Sie Select zum Auswählen der gew. Einheiten ⇔ bestätigen mit OK
Auto-Off Funktion	6x	5x	6x	Select → OK → Drücken Sie Select zum Auswählen der Minuten ⇔ bestätigen mit OK
Biep	7x	6x	7x	Select → OK → Drücken Sie Select zum aktivieren oder deaktivieren ⇔ bestätigen mit OK

Anzahl der Tastendrucke

Funktionen vom Modus: VOLUMENSTROM-Messungen

Zurück zu Luftgeschw. Menü	1x	Select → OK → um Dimensionen oder Typ des Lüftungskanals zu ändern
Auswahl Volumenstr.- Einheit	2x	Select → OK → Drücken Sie Select zum Auswählen der gew. Einheiten ⇔ bestätigen mit OK
Auswahl Temperatur Einheiten	3x	Select → OK → Drücken Sie Select zum Auswählen der gew. Einheiten ⇔ bestätigen mit OK
Auto-Off Funktion	4x	Select → OK → Drücken Sie Select zum Auswählen der Minuten ⇔ bestätigen mit OK
Biep	5x	Select → OK → Drücken Sie Select zum aktivieren oder deaktivieren ⇔ bestätigen mit OK

Auswechseln der Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
2. Entfernen Sie die alte Batterie.
3. Beim Einlegen der neuen Batterie achten Sie auf korrekte Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach ordentlich.

