

Thermo- (Hitzdraht) Anemometer VT 100

CE



"Select" Taste

Siehe : "Funktionen der SELECT-Taste" (nächste Seite)




"Funktion" Taste

- 1x : "Hold" : friert den aktuellen Messwert ein.
- 2x : "Min/Max" : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 1**, seit der letzten Abfrage, an.
- 3x : "Min/Max" : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 2**, seit der letzten Abfrage, an.
- 4x : **Zurück** zur aktuellen Messung.

"On / off" Taste

- ON : Gerät EIN
- OFF : Gerät AUS
- ESC : Eine Menüebene zurück

"Hintergrundbeleuchtung" Taste

- 1x  Helligkeitsstufe 1
- 2x  Helligkeitsstufe 2
- 3x  Hintergrundbeleuchtung AUS

Funktionen vom Modus : LUFTGESCHW.MESSUNG

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------------|---|------------------------|--------------|
| Durchschnitts-Kalkulation [AVG] | 1x | Select → OK | Start → OK | Durchschnittswert → OK | Min/Max Wert |
| Auswahl des Messtrichters (cone) | 2x | Select → OK | → Drücken Sie Select um Messtrichter aufzulisten | ⇨ bestätigen mit OK | |
| Ø des runden Messkanals | 3x | Select → OK | → Drücken Sie Select um "Circ." (rund) auszuwählen, dann OK ↳ Durchmesser eingeben mit Select | ⇨ bestätigen mit OK | |
| Abmessung des eckigen Messkanals | 3x | Select → OK | → Drücken Sie Select um "Rect." (eckig) auszuwählen, dann OK ↳ Länge eingeben mit Select ⇨ bestätigen mit OK ↳ Breite eingeben mit Select ⇨ bestätigen mit OK | | |
| Luftgeschw.-Einheit wählen | 4x | Select → OK | → Drücken Sie Select zum Auswählen der gew. Einheit | ⇨ bestätigen mit OK | |
| Temp.-Einheit auswählen | 5x | Select → OK | → Drücken Sie Select zum Auswählen der gew. Einheit | ⇨ bestätigen mit OK | |
| Auto-Off Funktion | 6x | Select → OK | → Drücken Sie Select zum Auswählen der Minuten | ⇨ bestätigen mit OK | |
| Biep | 7x | Select → OK | → Drücken Sie Select zum aktivieren oder deaktivieren | ⇨ bestätigen mit OK | |
| Luftdruck | 8x | Select → OK | → Drücken Sie Select Luftdruck eingeben | ⇨ bestätigen mit OK | |

Funktionen vom Modus : VOLUMENSTROMMESSUNG

| | | | | | |
|--------------------------------|----|-------------|---|---------------------|--|
| Zurück zum Luftgeschw.- Modus | 1x | Select → OK | → um Dimensionen oder Typ des Lüftungskanals evt. zu ändern | | |
| Volumenstrom-Einheit auswählen | 2x | Select → OK | → Drücken Sie Select zum Auswählen der gew. Einheit | ⇨ bestätigen mit OK | |
| Temp.-Einheit auswählen | 3x | Select → OK | → Drücken Sie Select zum Auswählen der gew. Einheit | ⇨ bestätigen mit OK | |
| Auto-Off Funktion | 4x | Select → OK | → Drücken Sie Select zum Auswählen der Minuten | ⇨ bestätigen mit OK | |
| Biep | 5x | Select → OK | → Drücken Sie Select zum aktivieren oder deaktivieren | ⇨ bestätigen mit OK | |

Auswechseln der Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
2. Entfernen Sie die alte Batterie.
3. Beim Einlegen der neuen Batterie achten Sie auf korrekte Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach ordentlich.

