



# Manometer

## MP 100 - 101 - 105 - 112

## MP 120



### "Select" Taste

Siehe  
"Funktionen des Hauptmenüs"




### "Funktionen" Taste

- 1x : "Hold" : friert den aktuellen Messwert ein.
- 2x : "Min/Max" : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 1**, seit der letzten Abfrage, an.
- 3x : "Min/Max" : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 2**, seit der letzten Abfrage, an.
- 4x : **Zurück** zur aktuellen Messung.

### "On / off" Taste

- ON : Gerät EIN
- OFF : Gerät AUS
- Escape : Eine Menüebene zurück














### "Hintergrundbeleuchtung" Taste

- 1x  Helligkeitsstufe 1
- 2x  Helligkeitsstufe 2
- 3x  Hintergrundbeleuchtung AUS






























### "OK" Taste

- 1x "Bestätigung"  
oder "Self-calibration" siehe P2.

## Funktionen des Hauptmenüs

<b>Auto-Kalibrierung</b>	1x  → Startet Auto-Kalibrierungscountdown
<b>Auswahl der Sonde</b>	1x  →  → Drücken Sie  zum Auswählen des Sondentyps ⇨ bestätigen mit 
<b>Auto-Off Funktion</b>	2x  →  → Drücken Sie  zum Auswählen der Minuten ⇨ bestätigen mit 
<b>Bip</b>	3x  →  → Drücken Sie  zum aktivieren oder deaktivieren ⇨ bestätigen mit 

## Funktionen des Hauptmenüs

<b>(MP 120) Auto-Kalibrierung</b>	1x  → Startet Auto-Kalibrierungscountdown
<b>(MP 120) Luftgeschw. Messung</b>	1x  →  → Drücken Sie  zum aktivieren oder deaktivieren ⇨ bestätigen mit 
<b>(MP 120) Auswahl Einheit für Luftgeschw.</b>	2x  →  → Drücken Sie  zum Auswählen der Einheiten ⇨ bestätigen mit 
<b>(MP 120) Auswahl der Druckeinheiten</b>	3x  →  → Drücken Sie  zum Auswählen der Einheiten ⇨ bestätigen mit 
<b>(MP 120) Auto-AUS Funktion</b>	4x  →  → Drücken Sie  zum Auswählen der Einheiten ⇨ bestätigen mit 
<b>(MP 120) Bip</b>	5x  →  → Drücken Sie  zum aktivieren oder deaktivieren ⇨ bestätigen mit 
<b>(MP 120) Umgebungstemp.</b>	6x  →  → Werteingabe durch  ⇨ bestätigen mit 
<b>(MP 120) Luftdruck</b>	7x  →  → Werteingabe durch  ⇨ bestätigen mit 

## Auswechseln der Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
2. Entfernen Sie die alte Batterie.
3. Beim Einlegen der neuen Batterie achten Sie auf korrekte Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach ordentlich.

