

Thermometer

TK 100 - TK 150
TK 102 - TK 152



"Select" Taste

Siehe
 "Funktionen des Hauptmenüs"

"Funktionen" Taste

- 1x: **"Hold"** : friert den aktuellen Messwert ein.
- 2x: **"Min/Max"** : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 1**, seit der letzten Abfrage, an.
- 3x: **"Min/Max"** : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 2**, seit der letzten Abfrage, an.
- 4x: **Zurück** zur aktuellen Messung.

"Ein / Aus" Taste

- ON : Gerät EIN
- OFF : Gerät AUS
- ESC : Eine Menüebene zurück





























"Hintergrundbeleuchtung" Taste

- 1x Helligkeitsstufe 1
- 2x Helligkeitsstufe 2
- 3x Hintergrundbeleuchtung AUS

"OK" Taste

- 1x **"Bestätigung"**
 oder **"Delta Temperatur"** siehe P2.

Funktionen des Hauptmenüs

Auswahl der Sonde	1x  →  → Drücken Sie  zum Auswählen des Sondentyps ⇨ bestätigen mit 
Auswahl der Einheiten	2x  →  → Drücken Sie  zum Auswählen der gew. Einheit ⇨ bestätigen mit 
Auto-OFF Funktion	3x  →  → Drücken Sie  zum Auswählen der Minuten ⇨ bestätigen mit 
Bip	4x  →  → Drücken Sie  zum aktivieren oder deaktivieren ⇨ bestätigen mit 
[Klasse 150] Alarm tiefer Wert	5x  →  → Drücken Sie  zum wählen Nummer od Zeichen ⇨ bestätigen mit  (Funktion nur auf Kanal 1)
[Klasse 150] Alarm hoher Wert	6x  →  → Drücken Sie  zum wählen Nummer od Zeichen ⇨ bestätigen mit  (Funktion nur auf Kanal 1)
[Klasse 150] Wert halten	1x lange gedrückt halten  → Bis akustisches Signal, Messung wird gehalten ⇨ beenden  (Funktion nur auf Kanal 1)
[2 Kanäle] Temperatur-differenz	1x  → Temperatur-differenz : $T_{\text{Kanal 2}} - T_{\text{Kanal 1}}$ ⇨ beenden 

Auswechseln der Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
2. Entfernen Sie die alte Batterie.
3. Beim Einlegen der neuen Batterie achten Sie auf korrekte Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach ordentlich.

