

# Thermometer

TR 100 - TR 150  
TR 102 - TR 152



**"Select" Taste**

Siehe  
"Funktionen des Hauptmenüs"

**"Funktionen" Taste**

- 1x : **"Hold"** : friert den aktuellen Messwert ein.
- 2x : **"Min/Max"** : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 1**, seit der letzten Abfrage, an.
- 3x : **"Min/Max"** : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 2**, seit der letzten Abfrage, an.
- 4x : **Zurück** zur aktuellen Messung.

**"Ein / Aus" Taste**

- ON : Gerät EIN
- OFF : Gerät AUS
- Escape : Eine Menüebene zurück

























**"Hintergrundbeleuchtung" Taste**

- 1x Helligkeitsstufe 1
- 2x Helligkeitsstufe 2
- 3x Hintergrundbeleuchtung AUS

**"OK" Taste**

- 1x **"Bestätigung"**  
oder **"Delta Temperatur"** siehe P2.

## Funktionen des Hauptmenüs

	<b>Auswahl der Einheit</b>	1x  →  → Drücken Sie  zum Auswählen der gew. Einheit ⇨ bestätigen mit 
	<b>Auto-Off Funktion</b>	2x  →  → Drücken Sie  zum Auswählen der Minuten ⇨ bestätigen mit 
	<b>Beep</b>	3x  →  → Drücken Sie  zum aktivieren oder deaktivieren ⇨ bestätigen mit 
(Klasse 150)	<b>Lower alarm</b>	4x  →  → Drücken Sie  zum wählen Nummer od Zeichen ⇨ bestätigen mit  (Funktion nur auf Kanal 1)
(Klasse 150)	<b>Upper alarm</b>	5x  →  → Drücken Sie  zum wählen Nummer od Zeichen ⇨ bestätigen mit  (Funktion nur auf Kanal 1)
(Klasse 150)	<b>Wert halten</b>	1x gedrückt halten  → Sobald Messung stabil, ertönt « BIEP » ⇨ beenden mit  (Funktion nur auf Kanal 1)
(2 Kanäle)	<b>Delta temperature</b>	1x  → Temperatur-differenz : $T_{\text{Kanal 2}} - T_{\text{Kanal 1}}$ ⇨ beenden mit 

## Auswechseln der Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
2. Entfernen Sie die alte Batterie.
3. Beim Einlegen der neuen Batterie achten Sie auf korrekte Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach ordentlich.

